

cps

CC220 plnicí váha

Funkce

vypínač

nastavení libry/kilogramy

tárování – nastaví váhu na 0 z jakékoli hodnoty

Návod k obsluze

1. Váhu postavte na rovný, neklouzavý povrch Pozor: odstraňte vše z plošiny váhy
2. zapněte tlačítkem a vyčkejte, až se na displeji objeví 00000
3. stiskněte tlačítko pro nastavení váhové jednotky
4. teď je váha připravena k vážení
5. pro odsávání chladiva postavte zásobník doprostřed plošiny váhy. Na displeji odečtěte hmotnost zásobníku s chladivem.
6. K plnění chladivem postavte zásobník doprostřed plošiny váhy. Plnicí hadici připojte k zásobníku. Stiskněte tlačítko TARE. Displej se vynuluje. Otevřete ventily zásobníku. Na displeji odečítáte plněné množství s mínusovým znaménkem. Při dosažení požadovaného množství zavřete ventily .

* Pokud je překročena kapacita váhy , na displeji se objeví indikace OVERLOAD-přetížení. Ihned snižte zátěž, abyste předešli poškození váhy.

* Vyměňte baterie, jakmile se vypnou všechny segmenty indikátoru baterie

VAROVÁNÍ: nádobu s chladivem stavte na váhu opatrně, abyste předešli jejímu mechanickému poškození.

POZOR: při zátěži vyšší než 22 kg vyjměte váhu z kufříku a postavte na pevný, rovný povrch.

Specifikace:

Kapacita: 0-100 kg / 0-220 lbs	Hmotnost váhy: 2,55 kg
Provozní teplota: -10°C až 50°C	Rozlišení: 10 g
Provozní vlhkost: 0-95% nekondenzující	Přesnost: 075% odečtu
Životnost baterie: 30 hodin nebo 60 hodin se 2 bateriemi	



