

## WS-055 nebo WS-150 digitální plnicí váha

<p><b>KLÍČOVÉ FUNKCE</b></p> <p>ON otočením zapnete OFF otočením vypnete → T ← k vynulování váhy k přechodu od nastavení, aniž se váha vynuluje Stiskněte a podržte nulovací tlačítko po dobu 3 sekund, tak zrušíte funkci nastavení a vynulujete váhu pro změnu jednotky na kg, libry nebo libry-unce K pozastavení/pokračování nastavení. Stiskněte a podržte nulovací tlačítko po dobu 3 sekund, tak jednotku změníte pro vstup do nastavení, s ventilem nebo bez (volitelné)</p> <p>g/lb/oz</p> <p>START</p>	<p><b>PLNĚNÍ/PŘEČERPÁVÁNÍ</b></p> <p>Řídící funkce: START: vstup/start g/lb/oz : přepnutí mezi různými váhovými jednotkami → T ← : posun o 1 od zvolené jednotky</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. stiskněte tlačítko START</li><li>2. Odečtěte na displeji předchozí hodnotu</li><li>3. Vložte novou vstupní hodnotu</li><li>4. Stiskněte START pro potvrzení vložené hodnoty. Objeví se indikace GOOD a iniciuje se řízení.</li><li>5. Během nastavování bude blikat indikace jednotky.</li><li>6. Nastavení bude ukončeno, jakmile bude vložena vstupní hodnoty (pozitivní či negativní), mimo počáteční hmotnosti a váha vydá akustický signál.</li><li>7. Zobrazí se následující cyklus: „GOOD → počáteční hmotnost → vstupní hodnota → finální hmotnost</li><li>8. Stiskněte jakékoli tlačítko (→ T ←, START, g/lb/oz) pro návrat do běžnému provozu</li></ol> <p>Příklad: Plníte nebo odčerpáváte 1.000 kg</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Počáteční hmotnost 5.000 kg</li><li>2. Stiskněte START</li><li>3. Na displeji se objeví předchozí vložená hodnota</li><li>4. Nastavte hodnotu na 1.000 kg</li><li>5. Stiskněte START pro potvrzení a zahájení operace</li><li>6. nastavení bude dokončeno a váha vydá akustický signál, jakmile bude dosaženo finální hmotnosti (6.000 kg v případě odčerpávání nebo 4.000 v případě plnění)</li><li>7. Zobrazí se následující cyklus: „GOOD → 5.000 kg → 1.000 → 6.000 nebo 4000 kg“</li></ol>	<p><b>VÝMĚNA BATERIE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 9V baterii vyměňte, když se objeví indikace slabé baterie</li><li>2. je-li baterie slabá, zařízení nepoužívejte.</li></ol> <p><b>SPECIFIKACE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapacita: (1) WS-055 55 kg (2) WS-150 150 kg Rozlišení: (1) 2g/ 0,1 oz / 0,05 lb ↔ 5g / 0,2 oz / 0,01 lb (2) 10g/ 0,5 oz / 0,02 lb ↔ 20g / 0,5 oz / 0,05 lb</li><li>2. Přesnost: +- 1% odečtu</li><li>3. Automatické vypínání</li><li>4. Operační teplota: 0° až 40°C</li><li>5. Plošina: 28 x 28 cm</li><li>6. Indikace slabé baterie</li><li>7. Životnost baterie cca 60 hodin. (30 hodin, pokud se používá ventil nabízený jako zvl. Příslušenství)</li><li>8. Kontrolní funkce (s audio signálem)</li><li>9. Stojánek / háček na zavěšení ovladače</li></ol>
<p><b>PRODLOUŽENÍ DOBY AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pro zapnutí stiskněte <b>ON</b></li><li>2. Během samotestování běží na displeji odpočet od 111111 do 999999 Stiskněte tlačítko <b>g/lb/oz</b> a současně <b>→ T ←</b> Objeví se indikace SET-1</li><li>3. Stiskněte 1x <b>→ T ←</b>, objeví se SET-2</li><li>4. Stiskněte 1x <b>g/lb/oz</b>, objeví se SET-21</li><li>5. Stiskněte 2x <b>→ T ←</b>, objeví se SET-23</li><li>6. Stiskněte 1x <b>g/lb/oz</b>, objeví se 005.015 0015 znamená, že se po 15 minutách bez změny hmotnosti váha automaticky vypne.</li><li>7. Stiskněte <b>→ T ←</b> pro zvýšení nebo <b>g/lb/oz</b> pro pohyb kurzorem (max=999 min.)</li><li>8. Neměňte část číslice „005“</li><li>9. Po korekci časového nastavení stiskněte <b>START</b> → objeví se indikace „GOOD“ při „SET-24“.</li><li>10. Váhu vypněte</li></ol>		

